



DIE HIGHTECH FALTGARAGE FÜR IHR AUTO

Anleitung Montage Öse für Antennenöffnungen (Artikel: 100090)

Werkzeug: Cuttermesser, Edding oder anderer Marker

1. Markieren der Position zur Montage der Öse auf der softgarage mit einem Edding
2. softgarage zwischen Ober und Unterteil der Öse legen und dann die Öse mit den Händen kräftig zusammendrücken



3. mit einem Cuttermesser von der Innenseite der softgarage das softgarage Material in der Mitte der Öse ausschneiden



Softgarage
ein Label der
RACING24 GmbH
Gewerbehof | Potsdamer Str. 52a
15711 Königs Wusterhausen

Kontakt: service@softgarage.de

Bestellung: www.softgarage.de oder telefonisch 0800 210 80 50

softgarage FAQ: www.softgarage.de/faq